

# Rocket Packs®

## \*Basic-Getränke-Rucksack\*

für alle Getränkearten geeignet

Artikel Basic 15-Liter

## Bedienungs-/Reinigungsanleitung



**Rocket Packs®**

Getränke-Rucksack-Systeme  
Sossenheimer Weg 48 • D-65929 Frankfurt/Main  
Phone +49 (0)69 95297708 • Fax +49 (0)69 95297709  
Email: [info@rocketpacks.de](mailto:info@rocketpacks.de) • Internet: [www.rocketpacks.de](http://www.rocketpacks.de)

## GetränkeRucksack für stille heiß/kalt Getränke mit/ohne CO2

Der Basic-Getränke-Rucksack ist aus robustem, wasser- und schmutzabweisendem LKW Plane gefertigt. Innenseite des Rucksacks mit extra wasserabweisendem Material ausgekleidet. Verschmutzungen können einfach entfernt werden. Isolierte Rucksack Hülle gewährleistet optimale Getränkequalität bis zu 2 Stunden (abhängig von der Umgebungstemperatur). Die Ausstattung besteht aus einem 15 Liter lebensmittelechtem Kunststoff-behälter, isolierte und ummantelte Getränkeleitung mit Gravitations-Zapfhahn, Becherspender, transparent, für EW- Trinkbecher 120-300 ml, und Gastronomie Vorbinder mit drei Taschen, mit Folienfront.

### Geeignet für Ausschank folgender Getränke:

Fruchtsäfte, Tee (heiß/kalt), Suppen (exkl. Nudeln), Cocktails, Limonade, Wasser, Kaffee, heiße Schokolade, Glühwein, Wein, Apfelwein, Fruchtsaft- und Weinschorlen, Bier, Softdrinks etc.

### Produktmerkmale Basic-Getränke-Rucksack

- Bei Einsatz mit stillen Getränken kein zusätzliches Druckzubehör erforderlich, Leerung erfolgt durch natürliches Gefälle (Gravitation);
- Für Ausschank CO2-haltiger Getränke empfehlen wir als Schankdruck Zubehör die handbetriebene Luftpumpe (RP1113/PP, € 79,00 netto) zu verwenden;
- Flexible Durchsichthülle für Werbeeinschübe an Rückseite (Maß H 45 x L 65 cm)
- Gastronomie-Vorbinder, unterteilt in 3 Taschen, für Service Zubehör, Geldbörse etc.
- Einfache Bedienung und schnelle Befüllung
- 90% des GetränkeRucksack ist Brandingfläche

### Abmessungen:

Spezial Isolierte Rucksack Hülle: H 54 x B 42 x T 22 cm  
Kunststoff Getränkebehälter (PE): 15 Liter Inhaltvolumen  
Rucksack Gewicht (leer): 4,0 Kg  
Werbebläche: H 44,5 x L 60 cm



Der Rocket Packs Budget-Getränk-Rucksack erfüllt die technischen Anforderungen nach der Europäischen Gesetzgebung. Alle eingesetzten Kunststoff- / Metall Bauteile, die bei der Herstellung eingesetzt werden, entsprechen der EU Lebensmitteltauglichkeit sowie den hygienischen Bestimmungen (EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011/EG).

## B e f ü l l e n

### Rocket Packs Basic-Getränke-Rucksack 15 L

Der Getränkebehälter ist immer, in einem Hygienisch, sauberen Zustand zu halten. Wir empfehlen, sowohl vor als auch nach jedem Einsatztag bzw. bei Wechsel der Getränkesorte den Behälter, die Leitung und den Zapfhahn zu reinigen.

Ein sauberer Getränkebehälter ist absolut notwendig um optimale Getränkequalität aus dem Rucksack zu servieren.

- 1) Nehmen Sie den Getränkebehälter aus der isolierten Rucksackhülle heraus.  
Der Getränkebehälter kann auch aufgefüllt werden, ohne aus dem Rucksack genommen zu werden, verwenden Sie hierbei bitte einen großen Trichter.

**Getränkeleitung und Behälter sind fest miteinander verbunden.  
Diese Verbindung weder zum Füllen noch Reinigen lösen!**

**\* Montage und Demontage evtl. nur mit Werkzeug möglich \***

- 2) Entfernen Sie nun den Behälterdeckel (grauer Schraubverschluss) vom Behälter und befüllen den sauberen Getränkebehälter mit einem Getränk Ihrer Wahl. Danach den Verschluss wieder sorgfältig anlegen.



Die schwarze Flügelmutter mit Aufsteckkonus dient als Ausgleichsdruck Ventil bei Einsatz als Gravitations-Rucksack. Bei Einsatz mit CO<sub>2</sub>-haltigen Getränken, wird hier die mechanische Luftpumpe angebracht (siehe Abbildungen unten). Betätigen Sie die Pumpe so lange, bis der Druckwiderstand kein weiteres pumpen mehr zulässt. Bei Nachlassen des Schankdrucks, Pumpe erneut betätigen usw. bis Behälter geleert.



- 3) Nach dem Befüllvorgang den Behälter in die isolierte Rucksackhülle zurückführen. Verschieben Sie den Rucksack, indem Sie den Reisverschluss am Rucksackdeckel zuziehen. Der im Behälter integrierter Handgriff erleichtert entnehmen und wieder einsetzen des 15 L Behälter.
- 4) An der linken Seite des Getränke-Rucksacks ist der Becherspender angebracht, der mit den passenden EW-Trinkbechern zu bestücken ist. Den Becherstapel von oben in die Röhre füllen, hierbei unten mit der Handfläche die Röhre zuhalten da sonst die Becher durchrutschen können.

Platzieren Sie Ihre individuelle Werbeeinlage hinter das Folienfenster am Getränke-Rucksack (siehe Abbildung unten rechts).



- 5) Durch betätigen des Zughebels am Einhandzapfer (siehe Abbildung unten) kann nun das Getränk aus dem Rucksack serviert werden. Den Zapfer soweit als möglich nach unten halten damit der Getränkefluss begünstigt wird. Je größer das Gefälle, desto optimaler der Gravitations-Getränkefluss!

Ausstattung mit Standard Zapfer

Ausstattung mit Premium Zapfer



- 6) Legen Sie den Getränke-Rucksack ordentlich an und justieren ihn, um ihn an Ihre Anatomie anzupassen. Erst dann mit dem Ausschankmanöver beginnen.



## Richtiges Anlegen der Rucksack-Gurte

### 1. Schritt

Legen Sie den Rucksack an und justieren den Beckengurt und Schließen die Schnalle.



### 2. Schritt

Vergewissern Sie sich das der Beckengurt richtig sitzt da er einen großen Teil des Rucksackgewichtes zu tragen hat.



### 3. Schritt

Als nächstes den Brustgurt justieren und schließen. Der Brustgurt hat eine wichtige Funktion. Er verhindert dass die Schultergurte auseinanderrutschen und garantiert komfortables Tragegefühl selbst bei höheren gewichten.



### 4. Schritt

Richtigen Sitz des Brustgurtes überprüfen und ggf. straffer ziehen oder lösen.



### 5. Schritt

Abschließen werden noch die Schultergurte justiert. Hierzu beide Enden der Gurte mit den Händen stramm nach unten ziehen so dass der gesamte Rucksack näher zum Körper kommt.



### 6. Schritt

Vergewissern Sie sich das die Schultergurte gut sitzen. Sie haben den größten Gewichtanteil zu tragen und sorgen dafür, dass der Rucksack gut am Rücken anliegt.



### 7. Schritt

Nach Bedarf kann der mitgelieferte Gastro-Vorbinder angelegt werden.



# Reinigungsanleitung

## Rocket Packs Budget-Getränke-Rucksack 15 Liter

Nach jedem Einsatztag, oder Wechsel der Getränkesorte, sollten Getränkebehälter, Getränkeleitung und Zapfer unbedingt gereinigt werden. Da sich sonst Keime und Bakterien ansiedeln können oder gar die Leitung oder den Zapfer durch eingetrocknete Getränkereste verstopfen. *Die tägliche Reinigung ist nicht notwendig, wenn als Getränkeflüssigkeit Trinkwasser in den Tank gefüllt wird!*

### **Vorgehensweise:**

1. Entnehmen Sie den Behältertank inkl. der Leitung und dem Zapfer aus dem Rucksacksystem. Entfernen Sie den Deckel und gießen eventuelle Getränke rückstände aus dem Behälter.
2. Füllen Sie den Behälter mit ca. zur Hälfte mit lauwarmen Wasser auf und geben etwas Reinigungskonzentrat dazu. Handelsübliche Schankanlagen Reiniger aber auch antibakterielle Spülmittel für die Gastronomie können hierfür verwendet werden. Legen Sie den Behälterdeckel wieder sorgfältig an und schließen Sie das Entlüftungsventil.
3. Schütteln Sie den Getränkebehälter etwa 1 Minute kräftig durch. Danach einige Minuten ruhen lassen.
4. Dannach entleeren Sie den Getränkebehälter über den Zapfer vollständig. Bitte bei diesem Vorgang für ein Gefälle sorgen damit der Durchfluss der Reinigungslösung zügig von statten geht. *Sie können diesen Vorgang beschleunigen wenn Sie den Behälterdeckel komplett entfernen!*
5. Um Seifenrückstände aus dem Behälter und der Leitung zu beseitigen, bitte die Schritte 1 bis 4 der Reinigungsanleitung mit klarem Wasser wiederholen.
7. Nachdem der Reinigungsvorgang beendet ist, den Getränkebehälter ohne Deckel, trocknen lassen. Danach den Behälterdeckel wieder anbringen um Eindringen von Verunreinigungen im sauberen Behälter zu vermeiden.

**Den Behältertank mit angelegtem Deckel lagern!**

**Verschmutzungen (Flecken) am Getränke rucksack lassen sich mit einem sauberen Schwamm, milder Reinigungsflüssigkeit und warmen Wasser beseitigen.**

**Die gesäuberten Teile an der Luft trocknen lassen.**

**Rocket Pack und Zubehör in feuchten Zustand nicht in Plastiksäcke verstauen da Schimmelgefahr!**

# 2 Jahre Garantie

## RocketPack – Getränke Rucksack Basic 15-Liter

Auf dieses Rocket Packs® Produkt, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde, gewährt die Firma Szabó Rocket Packs® in Frankfurt/Main eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Mängel, die durch unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler verursacht worden sind. Diese Garantie berechtigt zum Ersatz der mangelhaften Teile. Ein Garantieanspruch kann nicht erhoben werden im Falle von unsachgemäßer Behandlung. Auf keinen Fall haben Sie Anspruch auf Schadenersatz oder Zinsen. Für den seltenen Fall, das Ihr Produkt schadhaft sein sollte bitten wir Sie, diese zusammen mit dem dafür vorgesehenen Garantieabschnitt an uns zurück zu senden. Wir veranlassen die Reparatur. Die Frachtkosten bis zur Reparaturstelle werden vom Besitzer beglichen. Die Frachtkosten für den Rückversand übernimmt die Firma Szabó Rocket Packs® in Frankfurt/Main.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg/die Rechnung für die Dauer der Garantiezeit auf, da er bei möglichen Schäden Ihres Getränke rucksack beigelegt werden muss.

-----  
▶ Bei Garantieanspruch einsenden ◀

An

**Szabó Rocket Packs® ▶ Sossenheimer Weg 48 ▶ D-65929 Frankfurt/M.  
Tel. +49 (0) 69- 95 29 77 08 ▶ Fax +49 (0) 69 – 95 29 77 09**

Name ..... Telefon .....

Adresse .....

Kaufdatum ..... Preis.....

Farbe ..... Art.- Bezeichnung .....

Grund der Einsendung / Mängel

.....  
.....  
.....  
.....