

Rocket Packs®

2-Behälter Getränke Rucksack

... simultanes Zapfen von 2 Getränkesorten aus
einem Rucksack

Artikel: Kombi 2x 15-liters

Bedienungs- und Reinigungsanleitung



Rocket Packs®

Getränke-Rucksack-Systeme
Sossenheimer Weg 48 • D-65929 Frankfurt/Main
Phone +49 (0)69 95297708 • Fax +49 (0)69 95297709
Email: info@rocketpacks.de • Internet: www.rocketpacks.de

Getränke Rucksack Kombi 2x 15-liters ...

Mobiles Ausschanksystem, ermöglicht das Servieren von zwei Arten von Getränken aus einem Rucksacksystem. Besonders robuste, langlebige und isolierende Rucksackkonstruktion (bis zu 2/3 Stunden). Die Version ist für den Ausschank aller Arten von kohlenensäurehaltigen und nicht kohlenensäurehaltigen Getränken, sowohl heiß als auch kalt, geeignet.

Die Version für den Ausschank von nicht kohlenensäurehaltigen Getränken, heiß oder kalt, erfolgt über „Schwerkraftzufuhr“. Es ist kein zusätzlicher Druckzubehör erforderlich. Bei der Verwendung des Systems mit kohlenensäurehaltigen Getränken wird jedoch ein zusätzlicher Druckzubehör benötigt. Hierfür wird eine handbetriebene Luftpumpe verwendet.

Getränkearten

Soft, Eistee/heißer Tee, Mixgetränke, Limonade, Wasser, Wein, Kaffee, heiße Schokolade, Softdrinks, Bier, Cocktails, alternative Getränke

Kombi 2x 15-Liter Getränke-Rucksack Spezifikationen

- Zusätzliche Druckausrüstung nicht erforderlich bei der Ausgabe von nicht kohlenensäurehaltigen Getränken (Schwerkraftbetrieb)
- Handbetriebene Luftpumpe (Artikel-Nr. RP1113/PP) muss hinzugefügt werden, wenn kohlenensäurehaltige Getränke aus dem Rucksack ausgeschenkt werden
- Abnehmbare Front Folie für Poster in der Größe H 43,5 x L 87,5 cm.
- Vorbinder mit drei Fronttaschen für Zubehör, Wechselgeld und Becher
- Einfache Handhabung und schnelles Nachfüllen
- 90 % des Rucksacks ist Werbefläche

Beinhaltet

Spezielle isolierte Rucksackkonstruktion
2x 15-Liter-Kunststoffbehälter (PE)
Vorbinder
2x Ausschansschläuche/ -Zaper
Becherhalter, aus Kunststoff, transparent...

Spezifikationen

Abmessungen: H 52 x B 36 x T 40 cm
Gewicht leer: 6,5 kg
Gewicht voll: ca. 30 kg
Werbefläche: H 43,5 x L 87,5 cm
Für Bechergrößen: 100-550 ml

Alle in der Herstellung des RocketPack tragbaren Getränkespenders verwendeten Kunststoff- und Metallmaterialien sind gemäß den hygienetechnischen Vorschriften für Materialien (EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011/EG) zugelassen, die für den Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken bestimmt sind.



Ausstattung nicht kohlenensäurehaltige Getränke



... kohlenensäurehaltige Getränke

Befüllanleitung

Getränke Rucksack Kombi 2x 15-liters

Vor und nach dem Ausschank gilt die goldene Regel: Stellen Sie sicher, dass der 15-Liter-Getränkecontainer (PP) sowie der Ausschankschlauch und der -hahn sauber sind.

Wir können diesen Punkt nicht genug betonen. Wenn der Behälter sauber ist, bleibt Ihr Produkt immer im ursprünglichen Geschmack.

- 1) Entfernen Sie den 15-Liter-Getränkecontainer einschließlich Ausschankschlauch und -hahn aus der isolierten Rucksackabdeckung. Trennen Sie nicht die Verbindung zwischen dem Getränkecontainer und dem Ausschankschlauch. Der Tank kann im Rucksack verbleiben und gefüllt werden, verwenden Sie in diesem Fall einen großen Trichter (siehe Abbildung rechts unten).
- 2) Nehmen Sie den sehr sauberen Getränkecontainer, entfernen Sie den Deckel (graue Kappe) vom Container und füllen Sie ihn mit Ihrem nicht kohlenensäurehaltigen / kohlenensäurehaltigen Produkt. Die schwarze Flügelmutter mit dem aufsteckbaren Kegel sorgt für den Druckausgleich im Container für den Betrieb über Schwerkraftzufuhr.



- 3) Der voll gefüllte Getränkecontainer mit angeschlossenem Ausschankschlauch und -hahn kann nun wieder im Rucksack eingesetzt werden.
- 4) Beim Servieren eines kohlenensäurehaltigen Getränks aus dem Rucksack müssen Sie ein zusätzliches Druckzubehör verwenden. Die handbetriebene Luftpumpe (Artikel-Nr. RP1113/PP) ist hierfür am besten geeignet. Siehe Abbildung unten.



- 5) Nehmen Sie den Becherhalter, der an der Seite des Rucksacks befestigt ist, und füllen Sie ihn mit passenden Bechern.

Legen Sie das Werbebild, z. B. ein Poster, einen Digitaldruck oder eine Farbausdruck (H 43,5 x L 87,5 cm), hinter das transparente Vinylfach des Schildes.



Ihnen wurde auch eine Ausschankpistole mit Schwerkraftzufuhr zur Verfügung gestellt. Drücken/ziehen Sie den Griff, um mit dem Ausschank zu beginnen.

Ausgestattet mit Standard Zapfer



Ausgestattet mit Premium Zapfer



- 6) Jetzt können Sie den Rucksack anziehen und mit dem Service beginnen.



Richtiges Anlegen der Rucksack-Gurte

Schritt 1

Befestigen Sie das Hüftgurt. Stellen Sie sicher, dass alle Riemen gerade sind und dass der Gürtel bequem sitzt.



Schritt 2

Nachdem Sie den Hüftgurt befestigt haben, ziehen Sie ihn fest. Dies sollte erfolgen, wenn der Rucksack zum ersten Mal angelegt wird, und dann erneut, nachdem alle anderen Riemen angezogen wurden.



Schritt 3

Befestigen Sie den Brustgurt. Dies ist sehr wichtig für den allgemeinen Tragekomfort. Er verhindert, dass die Schultergurte nach außen ziehen.



Schritt 4

Nachdem Sie den Brustgurt befestigt haben, ziehen Sie ihn fest. Dies hilft, die beiden Schultergurte zusammenzuhalten und erhöht den Komfort für den Benutzer.



Schritt 5

Ziehen Sie die Schultergurte so fest wie möglich an. Dadurch wird der Rucksack näher und höher am Rücken des Benutzers positioniert, was den Tragekomfort erhöht.



Schritt 6

Stellen Sie sicher, dass beide Schultergurte fest sitzen. Dies ist sehr wichtig, da es den Rucksack eng an Ihren Körper zieht.



Schritt 7

Legen Sie den Vorbinder an und ziehen diesen hinten fest.



Hygiene- und Reinigungsanleitung

Getränke Rucksack Kombi 2x 15-liters

Wichtig: Der Kunststoff-Getränketank, der Ausschankschlauch, die -pistole, die Ventile und die Schläuche müssen am Ende jedes Nutzungstags gereinigt und desinfiziert werden. Der Getränketank ist in der Lage, wiederholtem Reinigen standzuhalten, ohne dass es zu Geschmacksveränderungen oder Materialverschlechterungen kommt.

Wir empfehlen die Verwendung eines vielseitigen Reinigungsmittels, das speziell für die Reinigung von Gastronomieequipment entwickelt wurde und in der Gastronomie, in Getränkeanlagen und in allen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben vielseitig einsetzbar ist.

1. Entfernen Sie den Getränkecontainer zusammen mit dem Ausschankschlauch und der -pistole aus der isolierten Rucksackabdeckung.
2. Entfernen Sie den Ausschankschlauch nicht vom Container.
3. Entfernen Sie den Deckel.
4. Spülen Sie den Container aus.
5. Gießen Sie ca. 7-8 Liter warmes Wasser in Trinkwasserqualität in den Container.
6. Spülen Sie den Container sowie den Ausschankschlauch und die -pistole kurz aus.
7. Bei noch im Container befindlichem Wasser das Multifunktionsreinigungsmittel hinzufügen. Den Deckel wieder aufsetzen und den Getränketank 10 Sekunden lang schütteln.
8. Lassen Sie die Lösung drei weitere Minuten im Tank verbleiben.
9. Lassen Sie die Flüssigkeit im Tank aus, um einen gründlichen Desinfektionsprozess durchzuführen. Stellen Sie sicher, dass der gesamte Tank über den Ausschankschlauch und die -pistole entleert wird.
10. Spülen Sie den Getränketank zweimal mit warmem Leitungswasser aus. Schütteln Sie kräftig. Füllen Sie den Tank ein drittes Mal auf. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10.
11. Die Reinigung und Desinfektion ist abgeschlossen. Lassen Sie den Getränketank, wenn möglich, trocknen, bevor Sie den Deckel wieder aufsetzen. Setzen Sie den Deckel auf und lagern Sie ihn für die nächste Verwendung.

Hinweise/Tipps: Wenn Sie die Getränketanks zwei oder drei Tage hintereinander verwenden, können Sie die Tanks mit den Getränkewaren (z. B. Softdrinks, Bier, Saft usw.) füllen und sie zur nächtlichen Lagerung in den Kühlschrank stellen, anstatt sie jeden Tag zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss ordnungsgemäß gesichert ist, um den Verlust von Druck und Kohlensäure zu verhindern, da dies zu einem „flachen Getränk“ führen kann. Wir empfehlen eine Reinigung mindestens alle 2 bis 3 Tage.

2 Jahre Garantie

Artikel Kombi 2x 15-Liter

Auf dieses Rocket Packs® Produkt, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde, gewährt die Firma Szabó Rocket Packs® in Frankfurt/Main eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Mängel, die durch unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler verursacht worden sind. Diese Garantie berechtigt zum Ersatz der mangelhaften Teile. Ein Garantieanspruch kann nicht erhoben werden im Falle von unsachgemäßer Behandlung.

Auf keinen Fall haben Sie Anspruch auf Schadenersatz oder Zinsen. Für den seltenen Fall, dass Ihr Produkt schadhaft sein sollte bitten wir Sie, diese zusammen mit dem dafür vorgesehenen Garantieabschnitt an uns zurück zu senden. Wir veranlassen die Reparatur. Die Frachtkosten bis zur Reparaturstelle werden vom Besitzer beglichen. Die Frachtkosten für den Rückversand übernimmt die Firma Szabó Rocket Packs® in Frankfurt/Main.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg/die Rechnung für die Dauer der
Garantiezeit auf, da er bei möglichen Schäden Ihres RocketPack
Getränkerucksack beigelegt werden muss.

Bei Anspruch einsenden an:

Szabó Rocket Packs® - Sossenheimer Weg 48 - D-65929 Frankfurt/M.
Tel. +49 (0) 69- 95 29 77 08 - Fax +49 (0) 69 – 95 29 77 09

Name..... Telefon.....

Adresse.....

Kaufdatum..... Preis.....

Farbe..... Art.-Bezeichnung.....

Grund der Einsendung / Mängel

.....
.....
.....
.....